





1	R600000	Kit interruttore
2	R600001	Kit ∨iti
3	R600002	Kit impugnature Sx/Dx + viti
4	R600003	Kit cover lama Sx/Dx + viti
5	R600004	Kit grilletto con sensori

6	R600005	Kit scheda di controllo
7	R600006	Kit gruppo lame di taglio
8	R600007	Supporto slitta contatti
9	R600008	Chiusura a scatto
10	R600009	Scheda madre

11	R600010	Cover per lame
12	R600011	Display
-	R106341	Batteria 20V – 4Ah
-	R106342	Carica batteria
_	R106346	Carica batteria rapido