FORESTAL

ULTRASUONI

R380017 4.5L
R380018 6.5L



Si prega di conservare il manuale di istruzioni nel caso in cui ne avessi bisogno.
Tutte le immagini in questo manuale sono rendering, fare riferimento al prodotto reale ricevuto.

Applicazioni:
Fabbriche di elettronica, strumenti, ferramenta, macchinari, comunicazioni, biologia, apparecchiature mediche, occhiali, ottica, gioielli, orologi e orologi, Chimico, tessile, ricambi auto, cantieristica navale, aviazione, estrazione mineraria, pulizia commerciale.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Grazie per aver acquistato il pulitore ad ultrasuoni, leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Per evitare danni alla macchina o qualsiasi pericolo per l'incolumità personale. E per favore conservalo come riferimento. Si prega di prima di collegarlo Assicurarsi che l'alimentatore rientri nell'intervallo nominale. Le modifiche sono severamente vietate! Si noti che il pannello di controllo sarà corroso da soluzioni organiche, acidi forti e alcali forti.

LL PRINCIPIO DI BASE DELLA PULIZIA AD ULTRASUONI

Il detergente utilizza l'energia ultrasonica (40kHz) per creare milioni di minuscole bolle microscopiche in soluzione sotto forma di onde sonore, anche se potrebbe Per entrare nei fori e nelle cavità nascoste, scioglierle lo sporco su tutte le superfici con cui la soluzione viene a contatto. Questa azione è chiamata cavitazione e si verifica più volte al secondo Cancella delicatamente e accuratamente i contaminanti dagli oggetti da pulire mille volte. Nel momento in cui rimuovi l'oggetto dal deterativo, è già finemente chiaro Pulito.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'ACCENSIONE

1. Prima di collegare l'alimentatore, assicurarsi che rientri nell'intervallo nominale. È severamente vietato modificare questo prodotto! Si prega di notare che il pannello di controllo del corpo principale sarà interessato a soluzioni organiche, acidi forti, alcali forti.
2.Prima dell'uso, assicurarsi che il filo di terra sia collegato in modo affidabile per evitare perdite.
3.Prima dell'uso, l'interruttore di alimentazione deve essere posizionato in posizione "O".
4.Se non è presente liquido detergente nella vasca di pulizia, è vietato attivare le funzioni ad ultrasuoni e di riscaldamento, che potrebbero danneggiare la macchina. In condizioni di utilizzo normale, Se necessario Se la funzione di riscaldamento è attivata, il livello dell'acqua nel serbatoio non deve essere inferiore a 2/3 della posizione.
5.Si consiglia di chiudere il coperchio durante il lavaggio per ridurre il rumore e, quando si apre il coperchio, fare attenzione che le gocce d'acqua e il vapore bruciino la pelle.
6.Non spostare l'apparecchiatura quando il serbatoio di pulizia contiene liquido detergente per evitare che la soluzione detergente trabocchi.
7.clienti possono scegliere diverse dimensioni o tipi di cestelli per la pulizia in base ai loro articoli da pulire.
8.Aggiungere una quantità adeguata di soluzione detergente al serbatoio di pulizia in base alle esigenze di pulizia; Non utilizzare liquidi infiammabili(come alcol, benzina, ecc., perché l'aggiunta Il calore e le vibrazioni prolungate possono causare il riscaldamento del liquido, attenzione al fuoco!
9.Non utilizzare nei seguenti ambienti difficili.
luoghi in cui gli sbalzi di temperatura sono drastici.
dove l'umidità è troppo alta e si genera rugiada.
dove la vibrazione o l'urto sono molto forti.
In presenza di gas o polveri corrosive.
Dove ci sono schizzi d'acqua, olio e sostanze chimiche.
Luoghi riempiti con gas di combustione esplosivi e aperti.

SCHEMA DEL PRODOTTO&PARTI



PROCEDIMENTO

Preparazione dello stivale

1. Aggiungere la soluzione detergente
Aggiungere una quantità adeguata di liquido detergente al serbatoio di pulizia in base alle esigenze di pulizia per garantire che l'altezza del livello del liquido non sia bassa quando il riscaldamento è aperto 2/3 dell'altezza della scanalatura interna; Non utilizzare liquidi infiammabili(come alcol, benzina, ecc., a causa del riscaldamento e del lungo tempo
Le vibrazioni possono causare il surriscaldamento del liquido, quindi attenzione al fuoco!
E' severamente vietato utilizzare liquidi corrosivi con acidi e alcali forti, in modo da evitarli
Si verifica una reazione chimica che corrode la scanalatura interna!

2. Accendi l'alimentazione
Collegare correttamente la spina di alimentazione e assicurarsi sempre che l'alimentatore sia collegato a terra in modo sicuro. Accendere l'interruttore principale di alimentazione sul lato destro del retro della macchina ("O" significa spento, "-" significa acceso) e la macchina è eccitata.

Avvia il pulitore ad ultrasuoni

Per il primo avvio, il display dell'ora mostra l'ora impostata in modo casuale, premere Toccare il tasto Tempo + una volta, "l'ora di impostazione" sul display aumenta di 1 minuto di conseguenza, Toccare il tempo - Tasto per diminuire il tempo impostazione di 1 minuto. Toccare l'interruttore ON/OFF dopo aver impostato bene l'ora, l'indicatore a ultrasuoni diventa rosso e la macchina inizia a lavorare in base aspecificati i parametri, nel frattempo il timer inizia il conto alla rovescia e Smettere di lavorare fino a quando l'ora non mostra "00:00", automaticamente.

riscaldamento

La temperatura viene visualizzata in modo casuale al primo avvio e la temperatura può essere impostata. Ogni volta che si preme il tasto temperatura +, la temperatura aumenta di 1°C e ogni volta che si preme il tasto della temperatura -, il la temperatura diminuisce di 1°C. Dopo aver impostato la temperatura, premere il tasto ON/OFF e la macchina inizia a riscaldarsi. Quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, la spia del riscaldamento si spegne.

Chiusura

Premendo il pulsante ultrasonico "ON/OFF", l'ultrasonico si ferma e la luce si accende spento. Premendo il pulsante "ON/OFF" del riscaldamento, il riscaldamento si ferma e la spia si accende spento. E poi togliere l'alimentazione, svuotare il liquido, pulire il serbatoio e il unità con panno per l'uso successivo.

NUMERO DI PRODOTTO

Avviso:
1. La dimensione è misurata a mano, si prega di fare riferimento al prodotto reale.
2. Le dimensioni indicate in questo manuale non includono le dimensioni della valvola di scarico.

> > > > >   < < < < <

Modello	frequenza (KHz)	capacità (L)	Dimensioni interne (mm)	Dimensioni (mm)	Potenza (W) riscaldamento	Potenza (W) ultrasonica	Ore (M)	temperatura (°C)
R380017	40	4.5	300x150x100	325x180x225	200	180	0~30	Temperatura ambiente ~80
R380018	40	6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	0~30	Temperatura ambiente ~80

APPLICAZIONE

L'intera gamma di macchine per la pulizia a ultrasuoni standard è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità piastra, che è resistente alla corrosione e ha una lunga durata. Adotta ultrasuoni di alta qualità trasduttori e tecnologia di incollaggio avanzata, con elevata efficienza di conversione elettroacustica e forte potenza ultrasonica. Dotato di dispositivo di riscaldamento automatico a temperatura costante, campo di riscaldamento: temperatura ambiente ~ 80 °C. I pulitori ad ultrasuoni Skymen sono ampiamente utilizzati in precisione elettronica, vernici, sistemi di filtrazione, orologi, vetro, metalli, gioielli, apparecchiature mediche e altre Industrie.

industria	Pulizia di pezzi, prodotti e materiali	Rimuovere lo sporco
semiconduttore	Elettrodomestici integrati, tubi di potenza, wafer di silicio, arseniuro di gallio, diodi, telai in alluminio, capillari, vaschette di traino, ecc.	Peli, olio montenzante, olio per stamping, cera lucidante, polvere.
Elettronica ed Elettricità	Parti di tale elettronici, tubi a raggi catodici, circuiti stampati, parti di quarzo, componenti elettronici, apparecchiature di scambio telefonico, componenti di alta potenza, motori/ufficio/ gli flessaggio, su pompe dell'acqua, vetro a cristalli liquidi, parti in ferro con nucleo magnetico, floppy disk per computer, parti di videocassette, parti di anelli in ferro, testine magnetiche, macchere per stampi fotografici, ecc.	Impronte digitali, polveri, oli da taglio, oli per stamping, limatura di ferro, materiali per lucidare, polvere di noce, cera per lucidare, appiccicoso, resina, polvere.
Macchine di precisione	Cuscinetti, parti di macchine da cucire, macchine da scrivere, strumenti di precisione, strumenti meccanici, valvole del gas, orologi, macchine fotografiche, filtri metallici, ecc.	Olio da taglio a macchina, limatura di ferro, polvere lucidante, impronte digitali, macchie d'olio, grasso, polvere.
Dispositivi ottici	Occhiali, lenti, prismi, lenti, lenti filtranti, dispositivi in vetro, pellicole, fibre ottiche.	Plastica, resina, paraffina, impronte digitali.
Ferramenta e macchinari	Cuscinetti, ingranaggi, stere d'acciaio, fusioni metalliche, utensili, valvole regolatori e parti di cilindri, bruciatori, compressori, prese idrauliche, pistole a spruzzo e ultracentrifughe, rubinetti comunali, filtri, elementi filtranti, ecc.	Olio da taglio, limatura di ferro, grasso, polvere lucidante, impronte digitali, ecc.
Dispositivi edici	Apparecchiature mediche, protesi dentarie, barre filtranti in titanio, attrezzature sperimentali.	Tutti i tipi di macchie, macchie di sangue, residui, sporco sulla parete interna del contenitore
Placcare	Parti di placcatura, stampi per fusione, parti stampate, ecc.	Lucidatura di limatura di ferro, olio, guscio di ferro nero, nugline, guscio ossidato, limatura di ferro, polvere lucidante, olio per stampaggio, polvere, ecc.
Auto	Fasce elastiche, carburatori, pompe del carburante, alloggiamenti dei flussometri, alloggiamenti dei compressori, misurazione del fondo di manovelle rotanti, fusioni automobilistiche, componenti elettrici, ecc.	Limatura di ferro, olio, polvere lucidante, olio per stampaggio, polvere, ecc.
Fibra chimica	Ugelli in fibra ottica chimica o artificiale, protezioni per filtri, texture in fibra chimica.	Colloidi chimici, colle, altri materiali solidi, polvere, ecc.

> > > > >   < < < < <

Modello	frequenza (KHz)	capacità (L)	Dimensioni interne (mm)	Dimensioni (mm)	Potenza (W) riscaldamento	Potenza (W) ultrasonica	Ore (M)	temperatura (°C)
R380017	40	4.5	300x150x100	325x180x225	200	180	0~30	Temperatura ambiente ~80
R380018	40	6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	0~30	Temperatura ambiente ~80

APPLICAZIONE

L'intera gamma di macchine per la pulizia a ultrasuoni standard è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità piastra, che è resistente alla corrosione e ha una lunga durata. Adotta ultrasuoni di alta qualità trasduttori e tecnologia di incollaggio avanzata, con elevata efficienza di conversione elettroacustica e forte potenza ultrasonica. Dotato di dispositivo di riscaldamento automatico a temperatura costante, campo di riscaldamento: temperatura ambiente ~ 80 °C. I pulitori ad ultrasuoni Skymen sono ampiamente utilizzati in precisione elettronica, vernici, sistemi di filtrazione, orologi, vetro, metalli, gioielli, apparecchiature mediche e altre Industrie.

industria	Pulizia di pezzi, prodotti e materiali	Rimuovere lo sporco
semiconduttore	Elettrodomestici integrati, tubi di potenza, wafer di silicio, arseniuro di gallio, diodi, telai in alluminio, capillari, vaschette di traino, ecc.	Peli, olio montenzante, olio per stamping, cera lucidante, polvere.
Elettronica ed Elettricità	Parti di tale elettronici, tubi a raggi catodici, circuiti stampati, parti di quarzo, componenti elettronici, apparecchiature di scambio telefonico, componenti di alta potenza, motori/ufficio/ gli flessaggio, su pompe dell'acqua, vetro a cristalli liquidi, parti in ferro con nucleo magnetico, floppy disk per computer, parti di videocassette, parti di anelli in ferro, testine magnetiche, macchere per stampi fotografici, ecc.	Impronte digitali, polveri, oli da taglio, oli per stamping, limatura di ferro, materiali per lucidare, polvere di noce, cera per lucidare, appiccicoso, resina, polvere.
Macchine di precisione	Cuscinetti, parti di macchine da cucire, macchine da scrivere, strumenti di precisione, strumenti meccanici, valvole del gas, orologi, macchine fotografiche, filtri metallici, ecc.	Olio da taglio a macchina, limatura di ferro, polvere lucidante, impronte digitali, macchie d'olio, grasso, polvere.
Dispositivi ottici	Occhiali, lenti, prismi, lenti, lenti filtranti, dispositivi in vetro, pellicole, fibre ottiche.	Plastica, resina, paraffina, impronte digitali.
Ferramenta e macchinari	Cuscinetti, ingranaggi, stere d'acciaio, fusioni metalliche, utensili, valvole regolatori e parti di cilindri, bruciatori, compressori, prese idrauliche, pistole a spruzzo e ultracentrifughe, rubinetti comunali, filtri, elementi filtranti, ecc.	Olio da taglio, limatura di ferro, grasso, polvere lucidante, impronte digitali, ecc.
Dispositivi edici	Apparecchiature mediche, protesi dentarie, barre filtranti in titanio, attrezzature sperimentali.	Tutti i tipi di macchie, macchie di sangue, residui, sporco sulla parete interna del contenitore
Placcare	Parti di placcatura, stampi per fusione, parti stampate, ecc.	Lucidatura di limatura di ferro, olio, guscio di ferro nero, nugline, guscio ossidato, limatura di ferro, polvere lucidante, olio per stampaggio, polvere, ecc.
Auto	Fasce elastiche, carburatori, pompe del carburante, alloggiamenti dei flussometri, alloggiamenti dei compressori, misurazione del fondo di manovelle rotanti, fusioni automobilistiche, componenti elettrici, ecc.	Limatura di ferro, olio, polvere lucidante, olio per stampaggio, polvere, ecc.
Fibra chimica	Ugelli in fibra ottica chimica o artificiale, protezioni per filtri, texture in fibra chimica.	Colloidi chimici, colle, altri materiali solidi, polvere, ecc.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Soffiare regolarmente la polvere con aria ad alta pressione sulle parti di controllo elettronico. Pulire la vasca di lavaggio almeno una volta alla settimana.

Metodi comuni di risoluzione dei problemi

NO	questione	Possibili cause	Misure	osservazione
1	L'ecografia non funziona	A. L'alimentazione non è accesa B. Il tubo del fusibile è bruciato C. Collegamento scadente o circuito aperto dei cavi ad alta frequenza D. Guasto della linea del trasduttore E. Il circuito stampato è bruciato F. Altri motivi	A. Controllare e collegare l'alimentatore B. Verificare che l'alimentazione voltage è adatto e sostituire il tubo del fusibile con le stesse specifiche C. Collegare il cavo ad alta frequenza o sostituire il cavo D. Controlla la linea e consulta il nostro servizio clienti E. Scopri quale componente è bruciato, sostituisci il dispositivo o chiedi alla nostra azienda il circuito tampato e sostituisci direttamente la scheda F. Consulta il servizio clienti della nostra azienda	
2	Il controllo del tempo non riesce	A. Il timer non riesce B. Altri motivi	A. Sostituire il timer o la scheda di controllo del display digitale B. Consultare il servizio clienti della nostra azienda	
3	La macchina non è riscaldata	A. Collegamento errato dell'alimentazione del riscaldatore B. Il tubo del fusibile è bruciato C. La piastra riscaldante è bruciata D. Il controllo del tabellone digitale non riesce E. Altri motivi	A.Controllare la spina del riscaldatore e metterla in buon contatto, utilizzare un multimetro per rilevare i fili su entrambe le estremità del riscaldatore, se è acceso, e il valore elettrico è di circa qualche centinaio di ohm B. Sostituire il tubo del fusibile con le stesse specifiche C. Se il circuito è interrotto, il riscaldatore rotto deve essere sostituito D. Scopri quale componente è bruciato, sostituisci il dispositivo o chiedi alla nostra azienda il circuito stampato e sostituisci direttamente la scheda E. Consulta il nostro servizio clienti	suggerimento 50-60°C
4	Il controllo della temperatura non riesce	A. La testina di controllo della temperatura del termostato è allentata B. Rottura/rottura capillare del termostato C. Il controllo del tabellone digitale non riesce D. Altri motivi	A. Sonda di temperatura fissa B. Sostituire il termostat C. Scopri quale componente è bruciato, sostituisci il dispositivo o chiedi alla nostra azienda il circuito stampato e sostituisci direttamente la scheda D. Consultare il servizio clienti della nostra azienda	
5	L'effetto pulente non è buono	A. Il livello del liquido nella vasca di lavaggio è troppo alto o troppo basso B. La temperatura della soluzione detergente è troppo alta o troppo bassa C. Utilizzare una soluzione detergente inappropriata D. Altri motivi	A. Regolare il livello del liquido all'altezza ottimale B. Regolare il valore di impostazione del termostato alla temperatura appropriata C. Smettere di lavorare, spegnere l'alimentazione e sostituire la soluzione detergente corretta D. Consulta il nostro servizio clienti	suggerimento 50-60°C
6	di dispersione	A. Il filo di terra dell'apparecchiatura non è collegato B. Il filo sotto tensione interno o il filo neutro dell'apparecchiatura cade	A. Controllare se il filo di terra e il cavo di alimentazione all'interno dell'apparecchiatura sono collegati B. Controllare se il filo sotto tensione o il filo neutro all'interno della macchina è spento	
7	Terraglia	Non riparabile o deve essere rottamato	Secondo le leggi pertinenti del paese per i dispositivi medici rottamati e l'unità designata	Evita di inquinare l'ambiente
8	Altro		Consulta il nostro servizio clienti	

⚠ AVVERTIRE

È severamente vietato l'uso senza liquido detergente | È severamente vietato aggiungere liquidi infiammabili per la pulizia | Si prega di utilizzare correttamente il filo di terra | Non gettare rifiuti e non inquinare l'ambiente

FORESTAL

ULTRASONIC

R380017 4.5L
R380018 6.5L



Veuillez conserver le manuel d'instructions au cas où vous en auriez besoin.
Toutes les images de ce manuel sont des rendus, veuillez vous référer au produit réel reçu.

Applications:
Usines d'électronique, d'instruments, de matériel, de machines, de communications, de biologie, d'équipements médicaux, de lunettes, Optique, Bijouterie, Montres & Horlogerie, Chimie, Textile, Pièces automobiles, Construction navale, Aviation, Mines, nettoyage commercial.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

Merci d'avoir acheté le nettoyeur à ultrasons, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant apte à.

Pour éviter d'endommager la machine ou tout danger pour la sécurité personnelle. Et s'il vous plaît, gardez-le à titre de référence. Veuillez avant de le brancher Assurez-vous que l'alimentation est dans la plage nominale. Les modifications sont strictement interdites ! Notez que le panneau de commande sera corrodé par des solutions organiques, acides forts et alcalis forts.

LE PRINCIPE DE BASE DU NETTOYAGE PAR ULTRASONS

Le nettoyeur utilise l'énergie ultrasonique (40 kHz) pour créer des millions de minuscules bulles microscopiques en solution en dessous ondes sonores, bien qu'il puisse pénétrer dans les trous et les cavités cachées, dissoudre la saleté sur tous les surfaces avec lesquelles la solution entre en contact. Cette action s'appelle la cavitation et se produit plusieurs fois par secondeEssuyez doucement et soigneusement les contaminants des articles à nettoyer des milliers de fois. Au moment où vous supprimez L'article du détergent est déjà finement clair.

PRÉCAUTIONS AVANT LA MISE SOUS TENSION

1. Avant de brancher l'alimentation, assurez-vous qu'elle se trouve dans la plage nominale. Il est strictement interdit de modifier ce produit ! Veuillez noter que le panneau de commande du corps principal sera intéressé par des solutions Organiques, acides forts, alcalis forts.
2.Avant utilisation, assurez-vous que le fil de terre est connecté de manière fiable pour éviter les fuites.
3.Avant utilisation, l'interrupteur d'alimentation doit être placé en position « O ».
4.Se il n'y a pas de liquide de nettoyage dans la cuve de nettoyage, il est interdit d'activer les ultrasons et ce qui pourrait endommager la machine. Dans des conditions normales d'utilisation, si nécessaire Si la fonction est activé, le niveau d'eau dans le réservoir ne doit pas être inférieur aux 2/3 de la position.
5.Si est recommandé de fermer le couvercle pendant le lavage pour réduire le bruit, et lors de l'ouverture du couvercle, assurez-vous que le corps ne brûle pas avec la vapeur d'eau. Attention, les gouttelettes d'eau et la vapeur brûlent la peau.
6.Do déplacez pas l'équipement lorsque le réservoir de nettoyage contient du liquide de nettoyage pour éviter que la solution ne Détergent Trabocchi.
7. Les clients peuvent choisir différentes tailles ou types de paniers de nettoyage en fonction de leurs articles à nettoyer.
8.Ajoutez une quantité appropriée de solution de nettoyage dans le réservoir de nettoyage en fonction des besoins de nettoyage ; Non utiliser des liquides inflammables, tels que de l'alcool, de l'essence, etc., car l'ajout de chaleur et de vibrations prolongées peut Faites chauffer le liquide, attention au feu !
9.Do pas utiliser dans les environnements difficiles suivants
les endroits où les changements de température sont drastiques .
où l'humidité est trop élevée et où la rosée est générée.
lorsque la vibration ou le choc est très fort .
En présence de gaz ou de poussières corrosifs.
Là où il y a des éclaboussures d'eau, d'huile et de produits chimiques .
Endroits remplis de gaz de combustion explosifs et à ciel ouvert.

SCHÉMA DU PRODUIT ET PIÈCES



PROCÉDURE

Préparation de la botte

1. Ajouter la solution de nettoyage
Ajoutez une quantité appropriée de liquide de nettoyage dans le réservoir de nettoyage en fonction de la dot s'assurer que la hauteur du niveau de liquide n'est pas basse lorsque le le chauffage est ouvert aux 2/3 de la hauteur de la rainure intérieure ; N'utilisez pas de liquides inflammables(tels que l'alcool, l'essence, etc., en raison de la chaleur et de la longue durée Les vibrations peuvent provoquer une surchauffe du liquide, alors attention au feu ! Il est strictement interdit d'utiliser des liquides corrosifs avec des acides et des alcalis forts, afin de les éviter Une réaction chimique se produit qui corrode le sillon interne !

2. Allumez l'alimentation
Branchez correctement la fiche d'alimentation et assurez-vous toujours que l'alimentation est solidement mis à la terre. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal situé sur le côté droit de l'arrière de l'appareil (« O » signifie éteint, « - » signifie allumé) et l'appareil est Excité.

Démarrer le nettoyeur à ultrasons

Pour le premier démarrage, l'affichage de l'heure affiche l'heure réglée de manière aléatoire, appuyez sur Appuyez une fois sur la touche Time +. "setting time" sur l'écran apparaît. Appuyez sur le bouton Temps de contact - Touche pour diminuer le réglage de l'heure de 1 minute. Touchez l'interrupteur ON/OFF après avoir bien réglé l'heure, l'indicateur devient rouge et la machine commence à fonctionner selon la spécification paramètres, pendant ce temps, la minuterie commence le compte à rebours et arrête de fonctionner jusqu'à lorsque l'heure n'affiche pas « 00:00 », automatiquement.

chauffage

La température s'affiche de manière aléatoire lors du premier démarrage, et la température peut être réglé. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton température +, la température augmente de 1°C et chaque fois que vous appuyez sur le bouton de température -, la température diminue de 1°C. Après avoir réglé la température, appuyez sur le bouton ON/OFF et le La voiture commence à chauffer. Quand la température atteint la température, le voyant de chauffage s'éteindra.

Fermeture

En appuyant sur le bouton ultrasonique « ON/OFF », les ultrasons s'arrêtent et la lumière s'allume de. En appuyant sur le bouton « ON/OFF » de l'appareil de chauffage, le chauffage s'arrête et le Le voyant s'allume. Et puis coupez l'alimentation, videz le liquide, nettoyez le réservoir et l'unité avec chiffon pour une utilisation ultérieure.

NUMÉRO DE PRODUIT

Remarquer:
1. La taille est mesurée à la main, veuillez vous référer au produit réel.
2. Les dimensions indiquées dans ce manuel n'incluent pas la taille de la vanne de vidange.

> > > > >   < < < < <

Modèle	fréquence (KHz)	capacité (L)	Taille de la doublure (mm)	Taille (mm)	Puissance de chauffage (W)	Puissance (W) ultrasonique	Heure (M)	température (°C)
R380017	40	4.5	300x150x100	325x180x225	200	180	0~30	Température ambiante ~80
R380018	40	6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	0~30	Température ambiante ~80

APPLICATION

Toute la gamme de machines de nettoyage par ultrasons standard est fabriquée en tôle d'acier inoxydable de haute qualité, qui est résistant à la corrosion et a une longue durée de vie. Adopte des transducteurs à ultrasons et une technologie de haute qualité Collage avancé, avec une efficacité de conversion électroacoustique élevée et une forte puissance ultrasonique. Équipé Appareil de chauffage automatique à température constante, plage de chauffage : température ambiante ~ 80 °C. Les nettoyeurs à ultrasons Skymen sont largement utilisés dans l'électronique de précision, les peintures, les systèmes de filtration, les montres, Verre, métaux, bijoux, équipements médicaux et autres industries.

industrie	Nettoyage de pièces, produits et matériaux	Enlever la saleté
semi-conducteur	Appareils intégrés, tubes de puissance, plaquettes de silicium, arséniure diodes, cadres en aluminium, capillaires, compartiments de remorquage, etc.	Cheveux, huile de gravure, huile d'estampage, cire à polir, poudre.
Électronique et électricité	Pièces de tubes électroniques, tubes cathodiques, cartes de circuits imprimés, pièces électroniques quartz, composants électroniques, équipements de centraux téléphoniques, Pièces de haut-parleurs, wattmètres, moteurs/bureaux/plaques de fixation sur les pompes à eau, le verre à cristaux liquides, les pièces en fer avec noyau magnétique, disquettes, pièces de bandes vidéo, pièces d'ordinateur, anneaux de fer, têtes magnétiques, masques de moulage photo, etc.	Empreintes digitales, poussières, huiles de coupe, huiles pour l'embouissage, la limaille de fer, les matériaux pour le polissage, poudre de noix, cire pour Poli, Collant, Résine, Poudre.
Machines de précision	Roulements, pièces de machines à coudre, machines à écrire, machines textiles, appareils optiques et mécaniques, vannes à gaz, montres, appareils photo, filtres métalliques, etc.	huile de coupe de machine, limaille de fer, poudre de polissage, empreintes digitales, Taches d'huile, graisse, poussière.
Dispositifs optiques	Lunettes, lentilles, prismes, lentilles, lentilles filtrantes, dispositifs en verre, fibres, Fibres optiques	Plastique, résine, paraffine, empreinte digitale.
Quincaillerie et machinerie	Roulements, engrenages, billes d'acier, pièces moulées en métal, outils, Vannes régulées et pièces de cylindres, brûleurs, compresseurs, presses hydrauliques, pistolets pulvérisateurs et ultracentrifugeuses, robinets municipaux, filtres, éléments filtrants, etc.	Huile de coupe, limaille de fer, graisse, poudre de polissage, empreintes digitales, etc.
Appareils Edic	Matériel médical, prothèses dentaires, barres filtrantes en titane, Équipement expérimental.	Toutes sortes de taches, taches de sang, résidus, saleté sur la paroi intérieure du conteneur.
Assiette	Pièces de placage, moules de coulée, pièces embouties, etc.	Poissage de limaille de fer, huile, coquillage fer noir, moulte, coquille oxydée, limaille de fer, poudre à polir, huile pour moulage, poudre, etc.
Voiture	Segments de piston, carburateurs, pompes à carburant, carters de piston Débitmètres, carters de compresseur, mesure de fond manivelles rotatives, pièces moulées automobiles, composants électriques, etc.	Limage, huile, poudre à polir, estampage de l'huile, de la poudre, etc.
Fibre chimique	Buses à fibres optiques chimiques ou artificielles, protections de filtres, textures chimiques Fibre chimique.	Colloïdes chimiques, colles, autres matériaux solides, poussière, etc.

> > > > >   < < < < <

Modèle	fréquence (KHz)	capacité (L)	Taille de la doublure (mm)	Taille (mm)	Puissance de chauffage (W)	Puissance (W) ultrasonique	Heure (M)	température (°C)
R380017	40	4.5	300x150x100	325x180x225	200	180	0~30	Température ambiante ~80
R380018	40	6.5	300x150x150	325x180x280	200	180	0~30	Température ambiante ~80

APPLICATION

Toute la gamme de machines de nettoyage par ultrasons standard est fabriquée en tôle d'acier inoxydable de haute qualité, qui est résistant à la corrosion et a une longue durée de vie. Adopte des transducteurs à ultrasons et une technologie de haute qualité Collage avancé, avec une efficacité de conversion électroacoustique élevée et une forte puissance ultrasonique. Équipé Appareil de chauffage automatique à température constante, plage de chauffage : température ambiante ~ 80 °C. Les nettoyeurs à ultrasons Skymen sont largement utilisés dans l'électronique de précision, les peintures, les systèmes de filtration, les montres, Verre, métaux, bijoux, équipements médicaux et autres industries.

industrie	Nettoyage de pièces, produits et matériaux	Enlever la saleté
semi-conducteur	Appareils intégrés, tubes de puissance, plaquettes de silicium, arséniure diodes, cadres en aluminium, capillaires, compartiments de remorquage, etc.	Cheveux, huile de gravure, huile d'estampage, cire à polir, poudre.
Électronique et électricité	Pièces de tubes électroniques, tubes cathodiques, cartes de circuits imprimés, pièces électroniques quartz, composants électroniques, équipements de centraux téléphoniques, Pièces de haut-parleurs, wattmètres, moteurs/bureaux/plaques de fixation sur les pompes à eau, le verre à cristaux liquides, les pièces en fer avec noyau magnétique, disquettes, pièces de bandes vidéo, pièces d'ordinateur, anneaux de fer, têtes magnétiques, masques de moulage photo, etc.	Empreintes digitales, poussières, huiles de coupe, huiles pour l'embouissage, la limaille de fer, les matériaux pour le polissage, poudre de noix, cire pour Poli, Collant, Résine, Poudre.
Machines de précision	Roulements, pièces de machines à coudre, machines à écrire, machines textiles, appareils optiques et mécaniques, vannes à gaz, montres, appareils photo, filtres métalliques, etc.	huile de coupe de machine, limaille de fer, poudre de polissage, empreintes digitales, Taches d'huile, graisse, poussière.
Dispositifs optiques	Lunettes, lentilles, prismes, lentilles, lentilles filtrantes, dispositifs en verre, fibres, Fibres optiques	Plastique, résine, paraffine, empreinte digitale.
Quincaillerie et machinerie	Roulements, engrenages, billes d'acier, pièces moulées en métal, outils, Vannes régulées et pièces de cylindres, brûleurs, compresseurs, presses hydrauliques, pistolets pulvérisateurs et ultracentrifugeuses, robinets municipaux, filtres, éléments filtrants, etc.	Huile de coupe, limaille de fer, graisse, poudre de polissage, empreintes digitales, etc.
Appareils Edic	Matériel médical, prothèses dentaires, barres filtrantes en titane, Équipement expérimental.	Toutes sortes de taches, taches de sang, résidus, saleté sur la paroi intérieure du conteneur.
Assiette	Pièces de placage, moules de coulée, pièces embouties, etc.	Poissage de limaille de fer, huile, coquillage fer noir, moulte, coquille oxydée, limaille de fer, poudre à polir, huile pour moulage, poudre, etc.
Voiture	Segments de piston, carburateurs, pompes à carburant, carters de piston Débitmètres, carters de compresseur, mesure de fond manivelles rotatives, pièces moulées automobiles, composants électriques, etc.	Limage, huile, poudre à polir, estampage de l'huile, de la poudre, etc.
Fibre chimique	Buses à fibres optiques chimiques ou artificielles, protections de filtres, textures chimiques Fibre chimique.	Colloïdes chimiques, colles, autres matériaux solides, poussière, etc.

ENTRETIEN

Entretien

Soufflez régulièrement la poussière avec de l'air à haute pression sur les pièces de commande électrique. Nettoyer l'armoire de lavage au moins une fois par semaine.

Méthodes de dépannage courantes

NON	émettre	Causes possibles	Dispositions	observation
1	L'ecrografia non fonctionne